


# 使用方法

1


用量杯量好米，請用清水在其它的盆裡洗米，直到水比較乾淨為止。



■ 請不要在電鍋的內鍋，裡洗米。

2

漿洗好的米倒入內鍋，並適當加水。例如，要煮12杯米時，將水加至水位刻度“12”。




■ 您可根據自己的喜好，適當地調整水量。

■ 讓米在水裡浸泡30分鐘左右。

3

將調壓閥和內蓋裝至外蓋。  
將內鍋裝入本體。  
輕輕從左至右轉動內鍋，直至其正確地放穩為止，以確保其直接與加熱盤接觸。



■ 當使用前，請先擦一擦內鍋表面。若內鍋表面潮濕，在煮飯時會成為產生噪聲的原因。還可能導致電鍋的故障。

4


蓋上外蓋，並確認荻嗒一聲。



■ 如果外蓋蓋得不嚴，則將影響煮飯。  
■ 使用中請勿打開外蓋。

5

接通電源。立即按下開關。  
煮飯“Rice Cooking”指示燈告訴您煮飯已經開始。




■ 在煮飯的準備做好之前，請勿接通電源。否則米會受損失。

■ 當內鍋不在電鍋裡時，煮飯不會開始。

■ 請按 Rice Cooking(煮飯)開關。此時 Keep Warm(保溫)開關也同時被接通。Keep Warm(保溫)指示燈可能會瞬時亮起，但這並非有何故障。

6

當煮飯好時，開關會跳起。  
保溫“Keep Warm”指示燈亮，表示進入保溫“Keep Warm”功能。




■ 保溫功能將持續至拔出電源線或關掉電源為止。

7


在開關發出硬的一響後，至少在十五分鐘不要打開鍋蓋以便繼續蒸煮。

8

均勻地攪拌米飯。



在不保溫或將內鍋從外鍋中取出時，一定要將“保溫”開關推至上端，確認已使保溫指示燈熄滅。



■ 如果不打鬆，米飯可能會黏結。

■ 請使用塑料的或木製的飯勺，勿用金屬飯勺，以免損壞內鍋表面。

9

不想保溫或不使用電鍋時，請拔下插頭。

■ 每次使用完畢後，應取下水滴收集器進行清洗。

## 為保溫米飯並保持其美味

### 清洗生米

米糠會使米飯產生異味。故必需完全的將米洗淨。使用溫水清洗將可更快的將米糠去除。  
注意：一些米商建議不可清洗生米，因其將損失多量維他命。

### 保溫時間

保溫超過12小時可能會使米飯變色或使其產生異味。愈早享用，其味愈佳。

### “保溫”的飯量

保溫的飯量不可太少。  
若保溫的飯量少於10碗，則其將漸漸的乾涸，且口味也會受影響。此時最好盡早的將其吃掉。

### 即使是在用餐時也需將本機電源接通

要繼續保溫時，則即使是在用餐時也需將電源插上。

在“保溫”中如將電源插頭拔掉，則飯溫將會降低變冷，若再重新插上電源保溫，則其將易使飯變壞。因此，在保溫中一定要將電源線插上。

### 內鍋

小心不可使內鍋變形：不可粗魯亂碰。使內鍋變形後會影響到本機的煮飯和保溫的性能。